



day collection

CAFETERA

Modelo BF-CM1500



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Felicitaciones por su compra.
Bienvenido a BKF y a su línea de productos de excelente calidad.

Para disfrutar de su nueva Cafetera y maximizar sus prestaciones, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo siempre a mano para futuras consultas.


CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre respete las siguientes precauciones de seguridad para minimizar los riesgos de incendio, shock eléctrico y/o daños.

- 1• Lea el manual de instrucciones completo antes de instalar u operar el aparato y consérvelo.
- 2• El producto funcionando tiene partes calientes. Toque solo agarres y perillas para evitar quemaduras.
- 3• Para evitar el shock eléctrico no sumerja el cable, el enchufe ni el artefacto en agua ni ningún otro líquido. No tire, retuerza ni lo maltrate de ninguna forma.
- 4• Supervise el artefacto si es utilizado en presencia de niños.
- 5• Desenchufe el artefacto de la corriente cuando no se encuentre en uso y déjelo enfriar previo a cualquier tipo de mantenimiento o limpieza.
- 6• No utilice ningún artefacto eléctrico si su cable o enchufe están rotos o si sufrió algún golpe o caída. Tampoco lo utilice si su funcionamiento no es el habitual. En cualquiera de estos casos consulte con los servicios técnicos autorizados para realizar un diagnóstico y/o reparación.
- 7• No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesada para evitar caídas o contacto con superficies calientes.
- 8• No la utilice en exteriores.
- 9• Los aparatos calientes o con contenido de aceite o líquidos calientes se deben manejar con extrema precaución.
- 10• No utilice el artefacto para fines distintos de aquellos para los que fue concebido. Producto para uso doméstico (no comercial).
- 11• No coloque el artefacto sobre o cerca de hornos o fuentes de calor.
- 12• El uso de accesorios no recomendados o provistos por el fabricante puede ser causa de incendio, shock eléctrico o lesiones.
- 13• La jarra fue diseñada para su uso en ésta cafetera. Nunca la utilice con otras fuentes de calor. No apoye la jarra caliente en superficies frías o mojadas para evitar roturas. No utilizar si se encuentra rajado o la manija no está firmemente asegurada. No limpiar la jarra con limpiadores abrasivos, esponjas metálicas u otros que puedan dañarla (ver sección "limpieza" en este manual). No colocar en el microondas.
- 14• Para desconectar la cafetera primero apáguela por medio del interruptor y luego desenchúfela.
- 15• La tapa de la jarra debe estar cerrada mientras se hace el café. Abrirla durante el funcionamiento puede provocar quemaduras.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Tanque de agua
2. Medidor de nivel de agua
3. Interruptor On/Off
4. Cuerpo principal
5. Porta filtro
6. Tapa superior
7. Soporte del portafiltro
8. Placa calefactora
9. Tapa de la jarra
10. Jarra
11. Cuchara medidora



Modelo	BF-CM1500
Potencia	800W
Tensión nominal	220V
Frecuencia nominal	50Hz

ANTES DE UTILIZAR SU PAVA ELÉCTRICA POR PRIMERA VEZ

Retire todo tipo de embalaje de la cafetera.

Vierta agua en el tanque, pero NO coloque café en el filtro. Para encender la cafetera oprima el interruptor On/Off y llévelo a la posición "I".

La cafetera comenzará a funcionar y la luz indicadora se encenderá.

Una vez que haya pasado toda el agua a la jarra, apague la cafetera, llevando el interruptor On/Off a la posición "O".

Permita que el artefacto tome temperatura ambiente. Esto demorará 5 minutos. Luego vuelva a repetir el procedimiento sólo con agua fresca dos o tres veces más. Ahora la cafetera está lista para ser utilizada.

MODO DE USO

1. Vierta la cantidad de agua deseada en el tanque. Puede leer el número de tazas en el medidor del nivel (1 taza equivale a 100ml).
2. Coloque el filtro de papel y llénelo con la cantidad de café deseada. Para tazas grandes utilice 5/6g de café para cada taza. Gire el soporte del filtro hasta que quede trabado.
3. Para encender el artefacto, lleve el interruptor On/Off a la posición "I". La cafetera comenzará a funcionar y la luz indicadora se encenderá.
4. Espere hasta que haya pasado toda el agua a la jarra y que el filtro no tenga más agua.
5. Si una vez que ha obtenido una jarra de café desea preparar otra de manera inmediata, apague la cafetera, espere 5 minutos y luego vuelva a llenar el tanque de agua.
6. A fin de mantener la temperatura del café en la jarra, mantenga la cafetera encendida y deje la jarra sobre la superficie térmica.

Nota: La cafetera cuenta con un dispositivo anti-goteo que evita que caiga café del filtro si ha retirado la jarra de la superficie térmica.

LIMPIEZA

1. Desenchufe la cafetera.
2. Permita que la cafetera se enfríe.
3. Limpie la cubierta externa con un trapo suave y seco. No utilice detergentes ni productos abrasivos.
4. Lave el filtro y la jarra de vidrio antes y después de cada uso.
5. A fin de mantener un buen rendimiento de la cafetera, debe limpiarla cada 5 meses.

CÓMO RETIRAR EL SARRO.

A fin de retirar el sarro:

1. Vierta vinagre de mesa en el tanque de agua. No coloque café en el filtro. Lleve el interruptor On/Off a la posición "I".
2. Una vez que haya pasado todo el vinagre a la jarra, apague la cafetera y espere 5 minutos que se enfríe.
3. Luego de retirar el sarro, repita el procedimiento pero sólo con agua fresca dos veces más para retirar los restos de vinagre.



MEDIO AMBIENTE

Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje distribuidos por todo el país.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, visite nuestro sitio web www.bkfglobal.com o contáctese con su servicio técnico autorizado local.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

+54 11 4732-3920 - Líneas Rotativas

José Ingenieros 1422, Beccar

Bs. As., Argentina

Listado completo de Servicios Técnicos Autorizados en

www.bkfglobal.com



www.bkfglobal.com

Producto eléctrico CLASE I

Voltaje 220V-50Hz

Potencia 800Watts

País de origen: China