

bkf

➤ Manual de instrucciones

Licuada de mesa

MODELO BF-LI400B



**Felicitaciones por su compra. Bienvenido a BKF
y a su línea de productos de excelente calidad.**

Para disfrutar de su nueva Licuadora de mesa y maximizar sus prestaciones, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo siempre a mano para futuras consultas.



*Tapa
dosificadora*



*Doble cuchilla
dentada*



*Pico
vertedor*



*2 velocidades
y pulsador*



*Jarra de
1500 ml*

· Exclusiva para uso doméstico.



En cada detalle.

Índice de Contenidos

Instrucciones de seguridad importantes	4
Descripción del producto	5
Instrucciones de uso	6
Consejos y Advertencias	7
Limpieza	8
Garantía	9

Instrucciones de Seguridad Importantes


Cuando utilice este artefacto, respete siempre las siguientes recomendaciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Supervise el uso del artefacto si hay niños cerca. Este artefacto no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas.
3. Opere el artefacto con cuidado. Si la unidad se cae o se golpea, puede redundar en su mal funcionamiento.
4. Las cuchillas del aparato **son muy filosas**. Por favor, manéjelas con cuidado al momento de la limpieza y del ensamble.
5. No opere el producto si el cable de alimentación o el enchufe tienen alguna falla. Póngase en contacto con BKF Argentina que le proporcionará un servicio técnico para resolver cualquier inquietud.
6. Siempre desenchufe la licuadora cuando no esté en uso o cuando necesite limpiarla. Nunca desenchufe tirando del cable de alimentación.
7. No permita que el cable de corriente quede colgando de muebles o mesadas, el mismo podría romperse.

Descripción del producto

1. Tapa dosificadora
2. Tapa del vaso
3. Vaso
4. Cuchillas
5. Engranaje del vaso y engranaje de transmisión del motor (interior)
6. Interruptor
7. Panel del interruptor
8. Estructura principal

Modelo	BF-LI400B
Potencia nominal	400W
Tensión nominal	220V
Frecuencia nominal	50Hz
Velocidades	2 + Pulsador



Antes de utilizar su licuadora de mesa por primera vez

Limpiar la licuadora con una esponja suave y detergente. Siempre seque “bien” la unidad después de limpiarla.

Nunca sumerja la estructura principal en agua.

Al limpiar su licuadora de mesa, nunca utilice esponjas o cepillos con metal. Esto puede arruinar su electrodoméstico



Instrucciones de uso

Coloque la licuadora sobre una superficie plana y seca. Asegúrese de que el interruptor esté apagado y controle que el voltaje indicado en el artefacto se corresponda con el voltaje de la red eléctrica local antes de conectarlo.

Antes de iniciar el licuado, troce el alimento en cubos de alrededor de 15mm y colóquelos dentro del vaso. Añada una cantidad adecuada de agua y cubra el vaso. Tenga en cuenta que la cantidad de agua no deberá exceder la capacidad máxima el vaso.

Coloque el vaso de la licuadora sobre la estructura, de manera que el engranaje debajo del vaso se fije con seguridad al engranaje de transmisión de la estructura. Gire el vaso de la licuadora en sentido contrario a las agujas del reloj para fijar el vaso de la licuadora en el engranaje de transmisión del motor y encienda el interruptor de seguridad de la estructura principal.

Al licuar, lleve el interruptor al “Pulsador” varias veces para el prelicuado y cambie a otras velocidades según las respectivas necesidades.

Elija la velocidad adecuada según la cantidad y naturaleza de los alimentos a licuar. Seleccione una velocidad lenta para pequeñas cantidades y consistencias suaves y una velocidad rápida para grandes cantidades y consistencias rígidas.

Si desea ver el efecto del licuado o desea añadir frutas o vegetales, simplemente abra la tapa dosificadora.

Al terminar, apague y desenchufe el artefacto. Gire el vaso de la licuadora en el sentido de las agujas del reloj unos 30° grados y retirarlo hacia arriba. Finalmente verte la mezcla en un recipiente.

Mientras la licuadora esté funcionando, no vierta agua u otros líquidos en el dispositivo. Se recomienda utilizar 1/3 a 2/3 de la capacidad de la jarra.



Busque nuestras recetas en www.bkf-global.com

Consejos y Advertencias

- El artefacto debe colocarse sobre una superficie plana cuando esté en funcionamiento y debe operarse según el manual del usuario.
- La licuadora cuenta con un interruptor protector de seguridad. Sólo funcionará si se ensambló correctamente.
- Se sugiere que este aparato no funcione de manera continua por más de 1 minuto. De ser necesario, espere a que la temperatura de la carcasa sea inferior a la de sus manos.
- No abra la tapa de la licuadora cuando el artefacto esté en funcionamiento. No ponga sus manos u otros objetos dentro del vaso antes de desenchufar el artefacto.
- La licuadora cuenta con un dispositivo de seguridad para protección contra temperaturas muy elevadas. Si la temperatura es demasiado elevada, la corriente se cortará de manera automática y volverá a accionarse cuando el motor se enfríe (tardará unos 15 minutos).
- Coloque la licuadora en un lugar seco y ventilado si no va a utilizarla durante un tiempo.

Limpieza

1. Coloque dentro del vaso de la licuadora una cantidad de agua caliente y una pequeña cantidad de detergente. Cubra el vaso y mantenga apretado el botón de encendido unos 10 segundos, o ponga en remojo el vaso para lavar con un paño. Tenga mucho cuidado con las cuchillas del aparato ya que **son muy filosas**.
2. Limpie la estructura principal con un trapo húmedo. No coloque directamente debajo del agua para evitar daños.

Medio ambiente

Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje distribuidos por todo el país.

Garantía y Servicio técnico

Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, visite nuestro sitio web www.bkfglobal.com o contáctese con su servicio técnico autorizado local.

CERTIFICADO de GARANTÍA

FABRICA Y DISTRIBUYE HYDRAL S.R.L.

bkf

CERTIFICADO DE GARANTIA

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico.

Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

HYDRAL SRL

José Ingenieros 1422, Beccar, Bs. As., Argentina
service@hydrall.com.ar
+54 11 47080225 - Líneas Rotativas
www.hydrall.com.ar

Modelo:

LICUADORA BF-LI400B



Fecha de Compra:

/ /

(Sello Comercio)

DATOS DEL PRODUCTO

Modelo:

LICUADORA BF-LI400B



Fecha de Compra:

/ /

(Sello Comercio)

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido.....

E-Mail.....

Domicilio / Localidad.....

Teléfono.....

DATOS DEL VENDEDOR

Nombre Comercio.....

Domicilio.....

Localidad / Sucursal.....

Fecha de Compra.....

www.bkfglobal.com

Producto eléctrico **CLASE II** 

Voltaje 220V ~ 50Hz

Potencia 400Watts

País de origen: **Argentina**

Fabrica, distribuye y garantiza HYDRAL S.R.L.

CUIT: 30-71048911-0

Virrey Loreto 1703 - Piso 6 - Of. 24

C1426DXE - CABA - Argentina

info@bkfglobal.com